




Unit : mm

Phụ kiện :  Vít (m)-4 pcs
 W (Ø7.5x25mm) -4 pcs

Mode	Điệnáp định mức	Tần số (Hz)	Sự tiêu thụ điện năng	Lưu lượng (m3/h)	Trọng lượng (g)
BVN10A001	100-240	50-60	1.7	100	630

Sản phẩm được cung cấp bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẢI AN
Số 352 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 2436 403 999 Hotline: 0988 753 039


ventilation fan / Wall Exhaust Fan
Hướng dẫn cài đặt và vận hành



MODEL BVN10A001

THÔNG TIN AN TOÀN CHUNG

- Tuân theo tất cả các mã điện và an toàn tại địa phương
- Bảo vệ dây điện từ các cạnh sắc, dầu, mỡ, bề mặt nóng, hóa chất hoặc các vật thể khác. .
- Những chiếc quạt thông gió này chỉ được sử dụng trong khu dân cư.
- Luôn ngắt nguồn điện trước khi làm việc trên hoặc gần quạt thông gió, hộp nối động cơ.
- Việc lắp đặt phải được hoàn thành bởi một nhân viên đủ điều kiện.
- Xin hãy tập hợp chính xác để tránh âm thanh bất thường hoặc cộng hưởng.
- Cài đặt sử dụng các phương pháp khác ngoài các phương pháp được quy định trong thủ công này.
- Đừng cài các quạt thông gió này lên trần nhà.
- Không cài đặt trong các khu vực có thể tiếp cận bằng lửa. Không gần qua các nguồn nóng như thiết bị nấu ăn (xem hình A), hoặc ở những nơi có nhiệt độ trên 40°C.




- Có sẵn 100V - 240V
- Nếu lắp đặt trong môi trường ẩm ướt (như phòng tắm), làm ơn lắp một bộ ngắt mạch rò rỉ, và đặt công tắc bên ngoài phòng tắm.
- Đáy của thiết bị phải được lắp đặt cách mặt đất từ 2, 3m trở lên.
- Không có đường ống nước nào được phép qua hoặc trên sản phẩm và 2m xung quanh nó.
- Trong trường hợp rò rỉ gas không bật thiết bị này.
- Thiết bị này không được bảo hành hoặc duy trì bởi trẻ em hoặc cá nhân thiếu kinh nghiệm.
- Sản phẩm này chỉ được dùng để thông gió bình thường. Không sử dụng khí cho các khí độc hại hoặc khí nổ.
- Thiết bị này không được gắn vào những nơi có hoặc gần các loại khí độc hại hoặc nguy hiểm để ngăn chặn những khí không mong muốn / độc hại chảy ngược vào trong phòng.
- (khu vực EU) Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy có liên quan.
- (khu vực EU) Trẻ em không được chơi với thiết bị.
- (khu vực EU) Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát.
- (không phải khu vực EU) Thiết bị không được sử dụng bởi những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn.
- Đối với những trẻ em ngoài Eu sẽ được giám sát không chơi với thiết bị.
- Làm ơn sử dụng thiết bị này ở độ cao dưới 2000 mét.

CÀI ĐẶT-TƯỜNG


1.Sử dụng máy khoan tường để mở lỗ Ø105mm trên vị trí lắp lỗ;
Cần có khoảng cách từ 15 cm trở lên từ mép khuôn giấy đến trần và mỗi bên của tường.

- ⚠ Không thể mở lỗ lắp đặt trên dầm i, cột trụ, tường quý đạo. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho cấu trúc của tòa nhà. Cũng phải tránh dây điện bên trong tường.
- ⚠ Bề mặt khẩu độ bên trong được đề xuất thi công lớp sơn chống thấm (Chất bịt kín chống thấm) sau khi khoan tường. Lắp đặt quạt thông gió khi bề mặt hoàn toàn khô và rắn.
- ⚠ Nếu sử dụng ống PVC đã lắp đặt sẵn làm lỗ lắp đặt, thì cần đảm bảo chu vi dây đủ của ống PVC lớn hơn 102mm sau khi bơm vữa xi măng. Hướng khoan sẽ được đặt thẳng lên tường.




2. Đo độ sâu của lỗ lắp trên tường và lắp các lỗ thoát khí của máy vào đó.

- ⚠ " đầu cuối " của thân sẽ phải hướng lên trên



Lỗ thông gió của máy

3. Dựa trên chỉ dẫn của các mũi tên trong Hình 1, đánh dấu vị trí của bốn lỗ vít trên tường và sau đó tháo phần thân. phích cắm tường bằng nhựa màu trắng (như hình 2).




Hình 1



Phích cắm tường bằng nhựa trắng

Hình 2


4.Đặt các lỗ thông hơi của máy vào ống nhựa có lỗ đã được lắp đặt, để máy nằm phẳng dựa vào tường và sử dụng các vít đã gắn chúng trong bộ phụ kiện để lắp vào các phích cắm tường bằng nhựa (như trong Hình 3).



Screw


Hình 3

5.Vui lòng làm theo sơ đồ nối dây điện của sách hướng dẫn này để kết nối dây và kiểm tra hoạt động của nó để kiểm tra hoạt động và âm thanh bất thường. Sau khi xác nhận, bảng điều khiển có thể được đập vào thân và được siết chặt dọc theo bốn cạnh của bảng điều khiển (như trong Hình 4).



Hình 4

6. Vui lòng xác nhận xem sản phẩm có chịu mưa gió trực tiếp hay không. Nếu đúng như vậy, bạn nên lắp đặt một tấm che mưa 4 inch có sẵn trên thị trường tại đường ống thoát nước.



Đơn vị


R

Tường


Tường

CÀI ĐẶT-Windows


- Vui lòng chọn: Lắp đặt kính có chiều rộng 3 ~ 4mm và diện tích tối thiểu 250 × 250mm trở lên.
- Khoan lỗ lắp Ø105mm trên kính (Như trong Hình 5).
- * Do các cường độ khác nhau của kính bán trên thị trường, nên thực hiện khoan bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Nếu kính có vết nứt nhẹ sau khi khoan, không tiếp tục lắp đặt.
- 3.Sau khi bôi keo bọt lên thân (như hình 6), bạn dán cố định vào kính cường lực. Đảm bảo cạnh giữa đường ống thủy tinh được làm kín và kín bằng silicon. (như trong Hình 7)
4. Vui lòng làm theo sơ đồ dây điện của sách hướng dẫn này trong việc kết nối với nguồn điện và kiểm tra hoạt động của nó xem có bất thường về rung động và âm thanh không. Sau khi kiểm tra, tấm panel có thể được gắn chặt vào thân và vận chuyển 4 cạnh của tấm panel. (như hình 8)




Hình 5



Hình 6



Hình 7




Hình 8

- ⚠ Vui lòng lắp đặt thiết bị này trên kính có mái hiên, vui lòng tắt thiết bị này để tránh hư hỏng sản phẩm khi điều kiện thời tiết không thuận lợi, ví dụ: gió lớn, mưa lớn hoặc bão.

Kết nối dây

- (1) Vui lòng đi theo hệ thống dây điện phù hợp với mã điện địa phương.
- (2) Lắp đặt công tắc nguồn bên ngoài phòng tắm
- (3) Vui lòng làm theo hình sơ đồ đấu dây để kết nối tất cả cài đặt hệ thống dây điện.
- (4) Việc lắp đặt phải có công tắc cách ly hai cực có khoảng cách tiếp điểm không nhỏ hơn 3 mm.



Khởi thiết bị đầu cuối

L —
N —

Cực kép
Công tắc điệnQuạt thông
gió

Làm sạch và bảo trì



- ⚠ Luôn ngắt nguồn điện trước khi thao tác hoặc vệ sinh sản phẩm!


- (1) Luôn ngắt kết nối nguồn điện trước khi thao tác với sản phẩm!
- (2) Không dùng xăng, toluen, bột khử độc hoặc các hóa chất khác để lau quạt thông gió.
- (3) Để tránh biến dạng và đổi màu, không làm sạch các thành phần nhựa dẻo bằng chất lỏng hoặc chất tẩy rửa trên 60 ° C.
- (4) Để tránh sự cố hoặc điện giật, không xịt nước vào các bộ phận điện như động cơ.
- (5) Nên bảo dưỡng định kỳ hàng năm để đảm bảo quạt thông gió vẫn có thể hoạt động bình thường.
- (6) Để tránh nguy hiểm, nếu dây mềm bị hư hỏng, việc thay thế dây phải được tiến hành bởi các chuyên gia của nhà sản xuất, nhân viên bảo trì của nhà sản xuất hoặc các bộ phận tương tự khác.

Phương pháp làm sạch (nên làm sạch hàng tháng)

- (1) Đầu tiên tháo lớp vỏ bên ngoài, rửa sạch lớp vỏ bên ngoài bằng nước, sau đó lau lại bằng khăn khô hoặc để nơi thoáng mát.




- (2) Khi đã ngắt nguồn điện, vui lòng sử dụng dụng cụ vệ sinh để loại bỏ bụi bẩn trên quạt thông gió (như hình 9).
- (3) Dùng khăn mềm sạch và chất tẩy rửa nhà bếp để lau bụi bẩn trên quạt thông gió, và lắp lại nắp (như thể hiện trong hình10).



Máy hút bụi

Hình 9



Hình 10